

Сброс сканера к заводским настройкам

1. Отключаем питание системы и отсоединяем все провода сканера от клемм контроллера.
2. Замыкаем провода зеленого (D1) и желтого (SND) цвета, а красный и синий провода подсоединяем к контроллеру.
3. Включаем питание системы примерно на 5 секунд.
4. Отключаем питание системы и размыкаем зеленый и желтый провода.
5. Подключаем сканер согласно выбранной схеме: Wiegand/Memory, Wiegand/ID или OSDP
6. Включаем питание системы.

Обратите внимание, что при сбросе устройства к заводским настройкам, произойдет сброс защитного пароля и параметров протокола OSDP. Следовательно, для режимов Wiegand/Memory и OSDP потребуется настроить систему заново.