

Изменение конфигурации сканера на ПК

Как в программе СИС создать мастер-карту для изменения конфигурации сканеров без изменения их защитного пароля.

1. Запустите приложение СИС. Проверьте, установлена ли галочка в поле «Конфигурации».
2. Разместите карту на подключенном компьютеру считывателе – при этом индикация USB-считывателя должна загореться зеленым и появится поле с информацией о карте. Не убирайте карту до окончания процесса создания мастер-карты.
3. В окне «Конфигурация» измените заводские настройки цвета и звука сканера.
Для начала настройте цветовой сигнал сканера на входной сигнал «Red». Повторите те же действия для настройки цветового сигнала сканера на входной сигнал «Green». Режим «Без цвета» полностью отключает цветовую индикацию. Для его запуска в шкале значений яркости устанавливается «ноль».
4. Для настройки звуковых сигналов нажмите кнопку «Звуки». По умолчанию для настройки звуков каждого из входных сигналов предлагается выбор одной из 10 мелодий со шкалой регулировки громкости. Режим «Без звука» отключает одну или несколько мелодий – устанавливаем «ноль» в шкале значений громкости.
5. В завершении, нажмите «Записать на карту».

На карту автоматически запишется действующий пароль системы, который используют сканеры. Мастер-карта готова! Поднесите её к сканерам для изменения их настроек.