

Изменение конфигурации сканера на смартфоне

Как с помощью смартфона и программы CIS создать мастер-карту для изменения конфигурации сканеров без изменения их защитного пароля

1. Запустите приложение CIS. Выберите режим работы «Считыватели», перейдите в раздел «Создание карт».
2. Нажмите на кнопку «Смена конфигураций для считывателя».
3. Выберите нужную для нас конфигурацию или создайте новую.
4. Для настройки цветового сигнала сканера на входной сигнал «Red» нажмите кнопку со стрелкой в поле «Цвет Red». Измените параметры открывшегося меню.
5. Повторите те же действия для настройки цветового сигнала на входной сигнал «Green».
6. Режим «Без цвета» полностью отключает цветовую индикацию. Для его запуска в шкале значений яркости устанавливается «ноль».
7. Для настройки звуковых сигналов нажмите кнопку «Звуки». По умолчанию для настройки звуков каждого из входных сигналов предлагается выбор одной из 10 мелодий со шкалой регулировки громкости.
8. Режим «Без звука» отключает одну или несколько мелодий – для этого устанавливается «ноль» в шкале значений громкости.
9. После внесения всех необходимых изменений в параметры, нажмите «Подтвердить».
10. Следуя подсказкам на экране, поднесите карту к телефону. При этом окно с информацией о карте загорится зеленым цветом.
11. В завершении нажмите «Записать на карту» и кликните на «Завершить» в появившемся окне.

На карту автоматически запишется действующий пароль системы, который используют сканеры. Мастер-карта готова! Поднесите её к сканерам для изменения их настроек.