

Настройка режима работы Wiegand/ID на смартфоне

Как с помощью смартфона настроить сканер в режиме Wiegand/ID, изменить цветовую и звуковую индикации устройства и приступить к работе.

- Установите сканер согласно руководству по эксплуатации;
- Подключите устройство к контроллеру согласно схеме «Подключение при режиме работы Wiegand/ID»;
- Обратите особое внимание, что провода белого и желтого цвета (D0 + SND) должны быть замкнуты постоянно.

Сканер готов к работе! Это базовый режим работы сканера, не требующий никаких дополнительных настроек. Но при желании можно изменить цветовую и звуковую индикации сканера.

- Бесплатно скачайте на свой смартфон приложение CIC.
- Выберите носитель, совместимый со стандартом системы, для создания Мастер-карты. Это может быть пластиковая карта, электронная метка, брелок, браслет или другое подобное устройство. В данной инструкции для примера мы будем использовать стандартную пластиковую карту в качестве носителя для создания Мастер-карты

1. Запустите приложение CIC. Выберите режим работы «Считыватели», перейдите в раздел «Создание карт».
2. Нажмите на кнопку «Смена конфигураций для считывателя».

По умолчанию в приложении установлена конфигурация с уже заданными настройками. Для создания новой конфигурации нажмите на стрелку в поле «Выбрать из сохраненных» и кликните «Создать новую конфигурацию».

В открывшемся окне введите нужное название, сохраните.

3. Для настройки цветового сигнала сканера на входной сигнал «Red» нажмите кнопку со стрелкой в поле «Цвет Red». Измените параметры открывшегося меню.
4. Повторите те же действия для настройки цветового сигнала на входной сигнал «Green».
5. Режим «Без цвета» полностью отключает цветовую индикацию. Для его запуска в шкале значений яркости устанавливается «ноль».
6. Для настройки звуковых сигналов нажмите кнопку «Звуки».
7. По умолчанию для настройки звуков каждого из входных сигналов предлагается выбор одной из 10 мелодий со шкалой регулировки громкости. Режим «Без звука» отключает одну или несколько мелодий – для этого устанавливается «ноль» в шкале значений громкости.
8. После внесения всех необходимых изменений в параметры, нажмите «Подтвердить».
9. Следуя подсказкам на экране, поднесите карту к телефону, при этом окно с информацией о карте загорится зеленым цветом.
10. В завершении нажмите «Записать на карту» и кликните на «Завершить» в появившемся окне.

Мастер-карта готова! Поднесите её к сканерам для изменения их настроек.