

Настройка режима работы Wiegand\ID на ПК

Как настроить сканер в режиме Wiegand\ID, изменить цветовую и звуковую индикации устройства и приступить к работе.

- Установите сканер согласно руководству по эксплуатации;
- Подключите устройство к контроллеру согласно схеме «Подключение при режиме работы Wiegand/ID»;
- Обратите особое внимание, что провода белого и желтого цвета (D0 + SND) должны быть замкнуты постоянно.

Сканер готов к работе! Это базовый режим работы сканера, не требующий никаких дополнительных настроек. Но при желании можно изменить цветовую и звуковую индикации сканера.

- Приобретите USB-считыватель RD-3304 и подключить его к компьютеру.
- Бесплатно скачайте на ПК программу CIC.
- Выберите носитель, совместимый со стандартом системы, для создания Мастер-карты. Это может быть пластиковая карта, электронная метка, брелок, браслет или другое подобное устройство. В данной инструкции для примера мы будем использовать стандартную пластиковую карту в качестве носителя для создания Мастер-карты.

1. Запустите приложение CIC. Проверьте, установлена ли галочка в поле «Конфигурации».
2. Разместите карту на подключенном компьютеру считывателе – при этом индикация USB-считывателя должна загореться зеленым и появится поле с информацией о карте. Не убирайте карту до окончания процесса создания Мастер-карты.
3. Для настройки цветового сигнала сканера на входной сигнал «Red» нажмите кнопку «Цвет Red». Внесите изменения в параметры открывшегося меню.
4. Повторите те же действия для настройки цветового сигнала сканера на входной сигнал «Green».
5. Режим «Без цвета» полностью отключает цветовую индикацию. Для его запуска в шкале значений яркости устанавливается «ноль».
6. Для настройки звуковых сигналов нажмите кнопку «Звуки».
7. По умолчанию для настройки звуков каждого из входных сигналов предлагается выбор одной из 10 мелодий со шкалой регулировки громкости. Режим «Без звука» отключает одну или несколько мелодий – для этого установите «ноль» в шкале значений громкости.
8. В завершении, нажмите кнопку «Записать на карту».

Мастер-карта готова! Поднесите её к сканерам для изменения их настроек.